

Postup montáže - D110

Obsah sáčku:

- 2 x kolík 8 x 35 ①
- 4 x konfirmát 7 x 50 ②
- 4 x vřut 4,5 x 50 ③
- 4 x hmoždinka 10mm ④
- 6 x šroub M4 x 22 ⑤
- 4 x krytka vřutu ⑥
- 4 x krytka konfirmátu ⑦
- 1 x věšák na ramínka ⑧
- 4 x věšák ⑨
- 1 x imbus

Montované části:

- A - Záda 1 x
- B - Police 1 x

