


Stůl Kaj S11/S12

Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.

Wood is a natural material and can be distorted. However, when the furniture is assembled, the parts straighten out.



Dřevo je přírodní materiál a může se deformovat. Po sestavení nábytku se však některé části narovnejí..




ACHTUNG ! Die Verriegelung nur zum Verändern des Tisches öffnen ! Siehe Zeichnung seite II.


ATTENTION ! After each folding / unfolding of the table, the lock must be secured! See page No. II.

POZOR! Po každém složení a rozložení stolu je nutné zajistit pojistku! Viz strana č. II.







x2  30 min








A	B	C	D	E
				
M8x50 4	 4	M6x75 8	 1	Ø 8x20 2


Montieren Sie den Esstisch auf einem Karton.
Mount the table on a cardboard box.
Stůl montovat na kartonu!.






I








II



ACHTUNG!!! Verrücken Sie den Tisch nicht!!! Um den Tisch zu bewegen, heben Sie ihn an!!! ATTENTION!!! Do not move the table!!! Moving, turning only in the air!!! POZOR!!! Nepohybujte stolem!!! Pohybujte a otáčejte pouze ve vzduchu!!!







Nach dem Ein - und Ausziehen die Verriegelung immer schliessen !
 Close the lock after each unfolding / folding table!
 Po každém rozložení stola uzamkněte pojistku!